

P5523

Ημερήσιος, συνδεδεμένος, μηχανικός χρονομετρητής, τύπου 15GD/3A

Ο μίνι μηχανικός χρονομετρητής χρησιμεύει για την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας 230 V~ της απαιτούμενη ώρα. Η ελάχιστη ώρα ρύθμισης είναι 30 λεπτά.

Προδιαγραφές

Τροφοδοσία:	230 V~, 50 Hz
Μέγιστο φορτίο:	16 (2) A 3 680 W
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	-10°C έως +50°C
Συνολική ακρίβεια χρονομετρητή:	±5 min
Ακρίβεια σε ενεργοποίηση 30 λεπτών:	±5 s
Ακρίβεια σε ενεργοποίηση 1 ώρας:	±10 s
Ακρίβεια σε ενεργοποίηση 6 ωρών:	±1 min

IP20

Ρύθμιση ώρας

Γυρίστε το καντράν δεξιόστροφα (όπως υποδεικνύουν τα βέλη) έως ότου το βέλος που βρίσκεται επάνω δεξιά του κεντρικού καντράν να δείχνει τη σωστή ώρα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης χειροκίνητης παράκαμψης στο επάνω μέρος της μονάδας βρίσκεται στη θέση ☺. Κάθε τμήμα αντιπροσωπεύει 30 λεπτά: 2 τμήματα = 1 ώρα.

Ρύθμιση του απαιτούμενου προγράμματος

1. Τραβήξτε προς τα επάνω όλα τα τμήματα στο άκρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Ένα τμήμα τραβηγμένο προς τα επάνω απενεργοποιεί το χρονομετρητή για 30 λεπτά (2 τμήματα = 1 ώρα κ.ο.κ.).
2. Θέστε το διακόπτη που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος του χρονομετρητή στη θέση προς τα κάτω. Ο διακόπτης λειτουργεί ανάλογα με το πρόγραμμα.
3. Συνδέστε το χρονομετρητή στο δίκτυο τροφοδοσίας 230 V~/50 Hz.
4. Εισαγάγετε το βύσμα της συσκευής στο βύσμα του χρονομετρητή. Επάνω θέση I - η υποδοχή εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένη ανεξάρτητα από το πρόγραμμα. Κάτω θέση ☺ - ο χρονομετρητής λειτουργεί ανάλογα με το πρόγραμμα.

Προειδοποίηση

- Το μέγιστο επαγωγικό φορτίο είναι 2 A.
- Απαγορεύεται να ανοίξετε το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε το χρονομετρητή μόνο σε στεγνούς, εσωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (όπου συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά) των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ανικανότητα ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων αποτρέπουν την ασφαλή χρήση, εκτός και αν κατά τη χρήση της συσκευής τελούν υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να τελούν υπό επίβλεψη για να μην παίζουν με τη συσκευή.



Μην το απορρίπτετε με οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής για ταξινομημένα απορρίμματα. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής. Εάν οι ηλεκτρονικές συσκευές απορριφθούν σε χλωματερή, επιβλαβείς ουσίες ενδέχεται να παρεισφρήσουν στα υπόγεια ύδατα και να περάσουν με αυτόν τον τρόπο στην τροφική αλυσίδα, κάτι που θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία.